

Checkliste Valiant FR510 Segelclub Murten



Führerausweis Kategorie A obligatorisch
Motor-Stoppsicherung immer an Fahrer fest

Inbetriebnahme

Kontrolle der Ausweise & Sicherheitsausrüstung (Flagge, Horn, Apotheke, Paddel, Rettungsweste, Bootshaken, 2 Fender, Anker, Schleppleine, Pumpe, Schöpfer, Schwamm)

Kontrolle Treibstoff (auffüllen nur an Land)

Stahlbügel hochklappen und Rändelmuttern festziehen

Batterie Hauptschalter in der Sitzbank einschalten

Kippsicherung lösen, Motor in Flachwasserstellung

Benzin pumpen bis Gummiball hart ist

Motor-Stoppsicherung an Fahrer einhängen und Motor starten

Kontrolle Öldruck & Ladung (Lampe), Kühlwasser

Trimm nach Wassertiefe und Fahrbedingungen

Checkliste Valiant FR510 Segelclub Murten



Ausserbetriebnahme

- Motor abschalten, Motor-Stoppsicherung weg
- Motor in Mittelstellung hochkippen und auf Kippsicherung senken
- Zählerstand ablesen, Batterieauptschalter ausschalten
- Kontrolle Treibstoff (auffüllen nur an Land)
- Boot spülen und entwässern, Lenzstopfen Heck wieder einsetzen
- Kontrolle Zustand und Vollständigkeit der Sicherheitsausrüstung
- Stahlbügel abklappen, Rändelmuttern festsetzen
- Logblatt ausfüllen (Einsatzzweck, Zählerstand, Schäden, Mängel)
- Boot mit Persenning zudecken und Persenning befestigen
- Allfällige Schäden telefonisch dem Bootschef melden
- Schlüssel mit Stoppsicherung im Schrank im Bootshaus deponieren